

## 7. Inventar/køkkenskabe:

Køkkenet er leveret af **HTH** Køkkenet. Siderne på skabene er melaminbelagt, låger og bordplade er ilaminat Begge dele kan klare daglig aftørring med en hårdt opvredet klud. Der må kun anvendes et neutralt ikke skurende almindeligt rengøringsmiddel, fladerne skal altid tørres efter med en tør klud.

Kanter på låger er af naturtræ og skal behandles skånsomt og ligesom laminat overflader.

Der må aldrig efterlades vand på bordpladen, vandspild eller øvrigt væske skal straks aftørres.

Såfremt der installeres opvaskemaskine skal skabet ved side af vasken demonteres:

Skabet (billede nr. 1) mellem vasken og kogezone kan pilles ud, og der kan her installeres en opvaskemaskine. Dette kan samtidig kontrolleres ved, at sokkel (den grå plade forned) er delt.



Først pilles låge og hylder ud af skabet (billede nr. 2), således at det ikke bliver ødelagt i forbindelse med demonteringen (billede nr. 3).



Lågen kan forsigtigt "klikkes" af ved at udløse den lille tap i bagenden af hængslet, hold godt fast i lågen således den ikke smutter.

Sokkel-for stykket kan blive siddende indtil skabet er trukket ud, og derefter kan det let flyttes over på opvaskeren, hvis den model der installeres, har mulighed for dette.

Hylderne ligger løst og kan let fjernes.



Så demonteres alle skruerne i skabet.

Disse skruer holder skabet fast til naboskabet (billede nr. 4) og bordpladen (billede nr. 5).



Husk at skabet også kan være skruet sammen fra naboskabetsside. Disse skruer skal således også fjernes (billede nr. 6).

Samt at der bag ved beslagene til lågen også sidder skruer, som skal fjernes (billede nr. 7).