

Fugtmelder



I bunden af skakten er placeret en fugtmelder indenfor en armlængde. Ved lækage udsendes en alarm som vi kender det fra røgalarmer. I fugtmeldereren sidder et batteri som skal udskiftes når den begynder at bippe, tjek min. 1 gang årligt.