

8 Varmestyring

Rumtermostater

Boligen opvarmes med gulvvarme, hvor hvert rum i boligen styres af en rumtermostat.

Temperaturen kan indstilles ved at dreje på termostaten. Det anbefales at have en rumtemperatur på 20-22 grader, for optimalt indeklime og miljø.

Termostaten er rum styret, det betyder at gulvvarmen først aktiveres når rumtemperaturen falder til under den indstillede rumtemperatur.

Ved gulvvarme tager det normalt 6-8 timer før den ønskede temperatur opnås, man bør derfor indstille temperaturen stille og roligt, så det ikke bliver for koldt eller varmt.

Der er gulvvarme i alle boligens rum.

