

## 8. Varmestyring

### Rumtermostater

Boligen opvarmes med gulvvarme, hvor hvert rum i boligen styres af en rumtermostat.

Temperaturen kan indstilles ved at dreje på termostaten. Det anbefales at have en rumtemperatur på 20-22 grader, for optimalt indeklima og miljø.

Termostaten er rum styret, det betyder at gulvvarmen først aktiveres når rumtemperaturen falder til under den indstillede rumtemperatur.

Ved gulvvarme tager det normalt 6-8 timer før den ønskede temperatur opnås, man bør derfor indstille temperaturen stille og roligt, så det ikke bliver for koldt eller varmt.

Der er gulvvarme i alle boligens rum.



## 9. Røgalarm, evakuering og brandsikring

### Røgalarm og brandalarmering

Dette er en røgalarm som hylér hvis der konstateres røg i boligen. Denne enhed er tilkoblet elnettet og har batteribackup ved strømsvigt.

**Såfremt** der konstateres fejl, er det beboerens pligt straks at fejlmelde til den daglige driftsansvarlige.

Rengøring foregår med en hårdt opvredet klud og ganske forsigtigt.

**I tilfælde af brand eller brandalarmering skal følgende forhold tages:**

- Ring 1-1-2 og alarmer brandvæsnet  
Lejligheden forlades omgående med alle døre lukkede, men ulåste.
- Forlad straks lejligheden.

