

## Ventilationsanlæg

Alle boliger er forsynet med et hver sit, som forsyner hver bolig på matriklen med frisk luft.

Anlægget serviceres af autoriseret ventilationsteknikker. I særtilfælde kan det blive aktuelt at skulle have adgang til boligen for dette.

Ventilationsanlægget er et lovkrav og må ikke justeres eller lignende.



Udsugningsventilen må **ikke** justeres, da den er forudindstillet. Ventilen skal altid forblive i samme forudindstillede position, da det ellers vil få konsekvenser for ventilationen i egen bolig og i resten af bygningerne.

Ændres der på positionen/indstillingen af ventilerne, vil en ny indregulering af systemet være på beboerens egen regning. Når emhætten tages i brug, vil anlægget regulere for den ekstra luftmængde som bortledes, og anlægget vil køre op i et højere gear og støjniveauet vil øges.



**OBS:** Ventilering af en bolig er ikke lydløst, hvorfor en summende lyd fornemmes omkring emhætte og ventiler. Dette er helt normalt og standard.

## Rengøring

Støv fjernes med en støvsuger eller en tør fnugfriklud.