

6. Ventilation og emhætte

I lejemålet, er der installeret et decentralt anlæg, for sikre udskiftningen af luften i den enkelte lejemål. **Anlæg er nøje indreguleret til balanceret luftskifte og der må ikke justeres på hverken indblæsning eller udsugningsventiler.**

Udsugningen fra emhætte og badeværelse. Såfremt der skulle opstå problemer med ventilationen, skal varmemesteren kontaktes. Såfremt at de ønskes at døren eller vinduerne står åbne, må dette kun ske i ca. 5 min maksimalt 3 gange om dagen. Hvis dørene eller vinduerne holdes åbne i længere tid, vil dette forstyrre virkningen af ventilationsanlægget. Det anbefales at tørring af tøj placeres i badeværelset, fordi at her er udsugningen af fugten fra tøj bedst og ikke i køkken/alrummet eller værelset.

De synlige dele kan aftørres med en fugtig klud.

Emhætte:

Emhætten fungerer som en helt almindelig emhætte. Når du trykker på knappen til emhætten, kan du høre en lille motor der åbner emhætten helt op og 5 til 10 sekunder efter. Emhætten kan køber på ét niveau som vist på nedenstående billeder:



For at sikre, at der altid er det rigtige minimumssug tilstede, skal filteret i emhætten rengøres mindst en gang om måneden. Se de efterfølgende fotos.

Klik og hold inde på de to grå/hvide knapper samtidigt som vist på foto, hvorefter filtterammerne kan tages ned

Tryk nu de to knapper helt ind som vist på foto, så filterholderen falder ned og filteret kan tages ud.

Filteret kan vaskes under varmt rindende vand eller i opvaskemaskine. Der må IKKE benyttes børste på filteret, da det ødelægger filteret.

Efter rengøring tørres filteret af og placeres igen i rammen og holderen skubbes på plads.

NB Der må ikke foretages madlavning, når filtret i emhætten er fjernet for rengøring.

Det anbefales at lade emhætten køre videre i 5 min., efter at madlavningen er overstået.

