

Ventilation og emhætte

Din lejlighed bliver ventileret af et internt ventilationsanlæg, som blæser frisk filtreret luft ind og suger fugtig luft ud, mens varmen bliver genbrugt.

Ventilationsanlægget, der er placeret over loftet i gangen blæser frisk opvarmet luft ind i stuen og værelserne og suger fugtig luft ud fra badeværelset samt igennem emhætten i køkkenet. Den friske luft blæses ind gennem de hvide ventiler, der sidder i væggene.

Ventilationsanlægget er forsynet med effektiv varmegenvinding, der overfører varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Den effektive varmegenvinding bevirker at ventilationsanlæggets energiforbrug reduceres væsentligt, og dette giver samtidig et godt og sundt indeklima.

Ventilerne må ikke dækkes til, og der må ikke stilles møbler eller andet foran dem. Dækkes ventilerne til, ødelægges luftbalancen hvilket kan medføre dårligt indeklima og risiko for skimmelsvamp. Ventilerne skal gøres rent med en blød fugtig klud en gang i mellem for at sikre fuld luft gennemstrømning i ventilerne.

Indblæsningsluften ved ventilerne er ca. 20 °C men kan føles kold, hvis du holder hånden op foran dem. Dette skyldes, at luften blæses ind med høj hastighed. Det er den samme effekt, som når det blæser meget uden for og føles koldt, selvom temperaturen er høj.

Ventilationsanlægget passer sig selv, og som beboer skal du ikke regulere på noget. Heller ikke de hvide reguleringsventiler placeret i værelser og stue. Vi håber, du vil nyde det nye indeklima i lejligheden med frisk luft hele tiden. For at få den bedste virkning ud af ventilationsanlægget, anbefales det altid at holde døre og vinduer lukkede så meget som muligt.

Filterskift foretages af din ejendomsmester.

Oplever du problemer med ventilationsanlægget, skal du henvende dig til din ejendomsmester.



Der må ikke justeres på de hvide ventiler

Emhætte:

Emhætten er en del af ventilationsanlægget. Det betyder, at der altid er et minimumssug i emhætten uanset om du benytter emhætten eller ej. Dette kan du som beboer normalt ikke høre. Når du aktiverer emhætten ved at tænde for den, kan du høre en lille motor der åbner emhætten helt op og 5 til 10 sekunder efter, kører ventilationsanlægget op i omdrejninger, så der bliver suget kraftigere ved emhætten.

For at sikre, at der altid er det rigtige minimumssug tilstede, trækkes emhætten ud og derudover skal filteret i emhætten rengøres mindst en gang om måneden. Se de efterfølgende fotos.



Emhætten aktiveres ved at tænde på knappen til højre. Knappen til venstre tænder for lyset.



Udtagning og isætning af filter

1. Bageste filter tages ud ved at trykke på håndtaget mod midten af filtret og trække det ned.
2. Foreste filter tages ud ved at trykke på håndtaget mod midten af filtret og trække det ned. Dette filter kan kun tages ud når det forreste filter er taget af.
3. Filteret kan vaskes under varmt rindende vand eller i opvaskemaskine. Der må IKKE benyttesbørste på filteret, da det ødelægger filteret.
4. Efter rengøring tørres filteret af og placeres igen i emhætten i omvendt rækkefølge.

NB Der må ikke foretages madlavning, når filtret i emhætten er fjernet for rengøring