

## 5 Badeværelse



### Rengøring af vægfliser

Til daglig rengøring vaskes flisevæggene i rent vand evt. tilsat rengøringsmiddel som f.eks. Ajax universal rengøring, følg fabrikantens dosering. Efter brug af rengøringsmidlet skylles der efter med rigeligt vand og tørres efter med en tør og fnugfri klud.

For at minimere kalkbelægning på fliserne anbefales det at fjerne overskydende vand med en svaber og eftertørring med en tør og fnugfri klud.

Det frarådes at bruge rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag.

### Rengøring af gulvfliser

Til daglig rengøring vaskes gulvet i rent vand evt. tilsat rengøringsmiddel f.eks. Ajax universal rengøring, følg fabrikantens dosering. Efter brug af rengøringsmidlet skylles der efter med rigeligt vand og tørres efter med en tør og fnugfri klud. For at minimere kalkbelægning på fliserne, anbefales det at fjerne overskydende vand med en svaber og eftertørring med en tør og fnugfri klud.

Det anbefales IKKE at bruge rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge et smudsbindende lag.

**OBS:** Badeværelset er et præfabrikeret element, og derfor består vægge og lofter kun af ca. 6 cm tykke betonavægge. Det er på eget ansvar og frarådes at ophænge alle former for inventar på badeværelset, da der er stor risiko for gennembrydning, eller beskadigelse af tekniske installationer.