

13 Montage på vægge

Der må ikke bores i væggene ind imod/i badeværelset. Badeværelset er udført som en færdig kabine, i 6 cm tykke vægge og kan derfor ikke holde til at blive boret i.

For montage på øvrige vægge, skal man være meget opmærksomme på skjulte føringsveje i væggene til strømførende udtag. Det er forbudt at fastgøre noget i en lodret lige linje, samt en bredde på 6 cm til hver side.

