

12 Altaner

Galvaniseret stål kræver ingen særlig vedligeholdelse, udover almindelig rengøring.

Hærdet lamineret glas kræver ingen særlige vedligeholdelse, udover almindelig rengøring med anviste rengøringsmidler for glas.

Ubehandlet træ kræver ingen særlig vedligeholdelse udover rengøring, fjern evt. løstsiddende aflejringer med en blød ridsefri børste. Afvask træfladen med vand tilsat algefjerner efter producentens anvisning. Skyl efter med rigelige mængder vand.

Det er beboerens pligt og ansvar, at vindfølsomme genstande fæstnes, for at undgå evt. skader på udvendige bygningsdele, eller at det blæser ned fra altanen og forårsager anden skade.

Altanen bør efterses min. 1 gang årligt for skader på zinkoverflader, glas, trægulv mv. Såfremt der er afskalning, revner i glas eller opstået anden skade på altanen, skal den daglige driftsansvarlige staks kontaktes for udbedring.

Trægulv efterses min. 1 gang om året og renses for snavs, insekter etc., som kan danne grobund for alge- og skimmelvækst. Alt efter placering (N-S-Ø-V) vil der være forskel på, hvor hyppigt træet skal vedligeholdes, dog senest efter 1 år.

