

# Rengøring & vedligeholdelse Kogeplade & ovn

Vedligeholdelse af kogeplade & ovn

## Keramiske og Induktions kogeplader

Glaskeramiske kogeplader kan med fordel rengøres med en fugtig klud, dagligt efter brug. Sørg dog for, at kogepladen er kølet helt af inden rengøring.

En gang om ugen eller oftere, alt efter brug, bør kogepladen rengøres med et glaskeramisk rengøringsmiddel – det dækker overfladen med en smuds- og vandafvisende hinde, som beskytter den keramiske plade og gør rengøringen nemmere. Husk at tørre pladen af med en tør klud eller køkkenrulle for at sikre, at alle rester af vand og rengøringsmiddel er fjernet fra pladen. Undgå brug af hårde svampe ved rengøringen, da pladen derved kan ridses.

For at fjerne fastbrændte rester, anbefaler vi dette glaskeramiske rengøringsmiddel, samt denne skraber til glaskeramisk komfur.

Undgå, at sukker eller fødevarer med et højt sukkerindhold brænder fast på pladen, da det kan være vanskeligt eller umuligt at fjerne igen. Vær desuden opmærksom på at kogegej, hvor bunden har et højt indhold af aluminium, kan misfarve den keramiske plade.

## Vedligeholdelse af selvrensende ovn

Pyrolytisk selvrens virker ved, at ovnen varmer op til ca. 500 grader, hvorved alt fedt og alle madrester forkuller. De forkullede madrester kan, efter nedkølingen, fjernes med en fugtig klud.

Aquaclean virker ved at der hældes en mængde vand i bradepanden som så løsner snavs fra ovnrummet. Se yderligere i brugsanvisningen.

## Vedligeholdelse af ikke-selvrensende ovn

Har du en ovn, som ikke er selvrensende, kan du med fordel benytte et koncentreret fedtopløsende rengøringsmiddel. Der findes desuden et udvalg af produkter til ovnrens i dagligvarebutikker.

## Ovnlåge

Undgå at stille ting på ovnlågen da det vil beskadige hængslinger. De fleste ovnlåger kan skilles ad for rengøring, se hvordan i brugsanvisningen som følger produktet.

Eventuelle reklamationer rettes til:

Fyns Hvidevare Levering ApS

tlf: 50515959

Mail: [kundeservice@fhl.as](mailto:kundeservice@fhl.as)