

Rengøring

Blandingsbatterier:

Blandingsbatterierne ved køkkenvasken, håndvasken og bruseren rengøres med et universalt rengøringsmiddel. Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler og redskaber såsom skuremiddel og skuresvampe.

Håndvask – Kompositmateriale:

Daglig rengøring:

Bordplader tåler alle former for rengøringsmiddel, dog må der ikke anvendes skuremiddel, da dette kan ødelægge glansen.

Ved misfarvninger eksempelvis fra te, kaffe, rødbede anbefales fortyndet klorin 1/10.

Rengøring:

Er bordpladen/vasken mat i overfladen kan der anvendes mild skurecreme eller en skuresvamp.

For at bevare overfladen pæn og rengøringsvenlig bør man 3-4 gange årligt behandle vasken og hele bordpladen med voks.

Varme:

HUSK ALTID at åbne for den varme hane, (temperere overfladen) før der evt. hældes kogende vand i vasken. Gøres dette ikke kan der komme revner i vasken.

Skulle uheldet være ude og der kommer mærker i vasken – kontakt driften.

WC:

Den nemmeste måde at holde porcelænet pænt og blankt på sker ved at rengøre det en gang om ugen med vand og et universalt rengøringsmiddel. Anvend ALDRIG produkter med slibemidler. Anvend ikke kaustisk soda, da det ødelægger glasuren.

WC-sæde og betjeningsknap for WC:

Der kan anvendes en blød klud, opvredet i et universalt rengøringsmiddel.

Der må ikke anvendes aggressive rengøringsmidler og redskaber såsom skuremiddel og skuresvampe.

