

9 Røgalarm, evakuering og brandsikring

Røgalarm og brandalarmering

Dette er en røgalarm som hylér hvis der konstateres røg i boligen. Denne enhed er tilkoblet elnettet og har batteribackup ved strømsvigt.

Såfremt der konstateres fejl, er det beboerens pligt straks at fejlmelde til den daglige driftsansvarlige.

Rengøring foregår med en hårdt opvredet klud og ganske forsigtigt.

I tilfælde af brand eller brandalarmering skal følgende forhold tages:

- Ring 1-1-2 og alarmer brandvæsnet
Lejligheden forlades omgående med alle døre lukkede, men ulåste.
- Forlad straks lejligheden.

