


10 Røgalarm, evakuering og brandsikring



Røgalarm og brandalarmering

Dette er en røgalarm som lyder hvis der detekteres røg i boligen. Denne enhed er tilkoblet elnettet og har batteribackup ved strømsvigt.

Såfremt der konstateres fejl, er det beboerens pligt straks at fejlmelde til den daglige driftsansvarlige.

Rengøring foregår med en hårdt opvredet klud og ganske forsigtigt.

I tilfælde af brand eller brandalarmering skal følgende forhold tages:

- Ring 1-1-2 og alarmer brandvæsnet
- Lejligheden forlades omgående med alle døre lukkede, men ulåste.
- Der skal evakueres via trappen og bygningen skal forlades indtil redningsberedskabet har frigivet bygningen. Elevatoren må IKKE benyttes.
- Hvis lejligheden ikke kan forlades grundet røg på gangen, skal døren til gangen holdes lukket og beboerne skal afvente redningsberedskabets ankomst.
- Gå ud på altanen og afvent beredskabet og tilkendegiv dig selv, således at beredskabet kan se dig.

